

Verwerking flock behang

Het aanbrengen van behang dat geheel is voorzien van flock is niet te vergelijken met het aanbrengen van 'normaal' vliesbehang. Het is minder vergevingsgezind en lijmvlakken zijn moeilijker (tot niet) te verwijderen. Wij raden je daarom aan om dit behang te laten aanbrengen door een professionele behanger die hier ervaring mee heeft. Kies je er toch voor dit behang zelf aan te brengen, houd dan onderstaand verwerkingsvoorschrift aan. Eijffinger kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onwenselijke zichtbaarheden veroorzaakt door het aanbrengen van dit behang.

Benodigheden

1. Droge, schone, bij voorkeur microvezel, doek
(om overtollige stofdeeltjes voorzichtig mee te verwijderen)
2. Schone, zachte roller
(om de wandbekleding mee glad te kunnen strijken)
3. Behangborstel / lijmborstel
(om de lijm mee aan te brengen op de muur)
4. PH-neutrale, oplosmiddelvrije, op zetmeel gebaseerde, kant-en-klare lijm voor vliesbehang
5. Schone en droge handen

Controle van de rollen, banen en verwijderen poeder

1. Controleer voor het plakken of de rollen niet beschadigd zijn
2. Controleer of de batchreferentie hetzelfde is op elke rol
3. Snijd de banen vast voor en kijk de plekken waar het patroon moet aansluiten goed na op oneffenheden
4. Verwijder achtergebleven poeder*

*Door de speciale flock techniek kan op het productoppervlak aan beide zijden van het behang een poeder achterblijven. Dit moet beslist worden verwijderd voordat het behang wordt geplakt. Het beste kan je de banen die je nodig hebt vooraf snijden en vervolgens baan voor baan het poeder aan beide zijden verwijderen met een droge en schone doek, idealiter een microvezel doek.

Ondergrond

Een goede voorbereiding van de ondergrond is essentieel voor een mooi resultaat en voorkomt problemen die achteraf niet of nauwelijks meer te verhelpen zijn, zoals bijvoorbeeld openstaande naden.

Vorbereiding van de muur:

1. Zorg dat de muur egaal, schoon, droog, stofvrij en neutraal van kleur is (verwerk het behang niet op glanzend of niet poreus materiaal, het zal dan onvoldoende hechten)
2. Behandel sterk absorberende muren met een voorstrijkmiddel

Aanbrengen

1. Gebruik PH-neutrale, oplosmiddelvrije, op zetmeel gebaseerde, kant-en-klare lijm voor vliesbehang.
(Andere lijmen kunnen vlekken of verklevingen veroorzaken en ook eigenschappen als het makkelijk weer kunnen verwijderen van behang kunnen dan niet gegarandeerd worden).
2. Breng de lijm gelijkmatig met een borstel aan op de muur. Steeds iets breder dan de breedte van een baan en dus niet meteen de hele muur.
3. Breng zo het behang stotend (zijanten tegen elkaar) baan voor baan aan.
4. Let er na het aanbrengen van een baan op dat je lucht onder het behang naar de zijde wegveegt waar nog geen behang is geplakt. Zo voorkom je dat er lijm via de naad op de reeds geplakte baan komt.
5. Nadat elke baan is opgehangen, snijd je de boven- en onderkant af met een scherp mes.
6. Verwijder overtollig lijm op bijvoorbeeld plafond of plinten voorzichtig met een schone, natte spons nog voordat de lijm droog is.
7. Resterende overtollige stofdeeltjes kunnen voorzichtig van de behangen muur worden verwijderd met een droge, schone doek.
8. Om de flock vezels in dezelfde richting te oriënteren voor een gelijkmatig effect, gebruik je je hand om de flock stevig in één richting omhoog of omlaag te strijken, bekijk zelf welke richting je voorkeur heeft.

Inherent aan dit prachtige flock behang is de unieke wisselwerking van de lichtinval op de vleug. Hierdoor kan een natuurlijke baanwerking zichtbaar zijn.